



## Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile.

I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

### Tipo di stoviglie

es. porcellana, pentole, posate, bicchieri, ecc.

resistenti

miste

delicate

miste

### Tipo di resti di cibo

minestre, soufflè, sughi, patate, pasta, riso, uova arrosti

caffè, dolce, latte, salsicce, bevande fredde, insalate

minestre, patate, pasta, riso, uova, arrosti

caffè, dolce, latte, salsicce, bevande fredde, insalate

sciacquare le stoviglie sotto acqua corrente se restano molti giorni in lavastoviglie prima del lavaggio

### Quantità di resti di cibo

molto



poco

normale

pochissimo

### Stato dei residui di cibo

resistenti



poco aderenti

normale

lievi

### Programma di lavaggio

**Auto**  
65° - 75°



**Auto**  
55° - 65°



**Auto**  
35° - 45°



**Eco**  
50°



**Rapido**  
45°



**Prelavaggio**



### Svolgimento del programma

Lo svolgimento del programma viene ottimizzato ed adeguato all'effettivo grado di sporco.

Prelavaggio

Prelavaggio

Lavaggio 50°

Lavaggio 45°

Risciacquo intermedio

Risciacquo intermedio

Risciacquo 65°

Risciacquo 55°

Asciugatura

Asciugatura