



Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile.

I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

Tipo di stoviglie

es. porcellana, pentole, posate, bicchieri, ecc.

resistenti

miste

delicate

miste

Tipo di resti di cibo

minestre, soufflè, sughi, patate, pasta, riso, uova arrosti

caffè, dolce, latte, salsicce, bevande fredde, insalate

minestre, patate, pasta, riso, uova, arrosti

caffè, dolce, latte, salsicce, bevande fredde, insalate

sciacquare le stoviglie sotto acqua corrente se restano molti giorni in lavastoviglie prima del lavaggio

Quantità di resti di cibo

molto



poco

normale

pochissimo

Stato dei residui di cibo

resistenti



poco aderenti

normale

lievi

Programma di lavaggio

Auto
65° - 75°



Auto
55° - 65°



Auto
35° - 45°



Eco
50°



Rapido
45°



Prelavaggio



Svolgimento del programma

Lo svolgimento del programma viene ottimizzato ed adeguato all'effettivo grado di sporco.

Prelavaggio

Lavaggio 50°

Lavaggio 45°

Risciacquo intermedio

Risciacquo intermedio

Risciacquo 65°

Risciacquo 55°

Asciugatura

Asciugatura